



Made for ideas.

LACIE USB KEYS: GEBRUIKERSHANDLEIDING



[KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN **ONLINE VERSIE**](#)

van dit document. Online gebruikershandleidingen beschikken over up-to-date inhoud, uitbreidbare illustraties, een eenvoudigere navigatie, en zoekopdrachten.



INLEIDING

Dank u voor de aanschaf van een LaCie Key. Uw USB-sleutel is ontworpen om praktisch en speels te zijn. Met de enorme opslagcapaciteit in klein formaat kunt u uw gegevens gemakkelijk overbrengen naar en van elke computer. Waar u ook gaat, uw LaCie Key is eenvoudig te gebruiken en compatibel met alle moderne computers.

GEBRUIKERSHANDLEIDING LACIE USB KEYS

Deze gebruikershandleiding begeleidt u doorheen de eenvoudige installatie van uw LaCie Key. Als u problemen ondervindt, controleert u of alle installatiestappen zijn gevolgd en raadpleegt u [Hulp verkrijgen](#).

MEEGELEVERDE SOFTWARE BIJ LACIE USB KEYS EN ONLINE WUALA-OPSLAG

LaCie levert gratis softwarebundels die uw ervaring met uw LaCie Key verbeteren:

- **Genie Timeline:** (Alleen Windows) Vermijd het risico op verlies van uw belangrijkste bestanden door deze intuïtieve back-upsoftware te gebruiken. Genie Timeline geeft u opties voor selectieve en automatische back-ups.
- **Intego Backup Assistant:** (Alleen Mac OS X) Vermijd het risico op verlies van uw belangrijkste bestanden door deze intuïtieve back-upsoftware te gebruiken. Intego Backup Assistant geeft u opties voor selectieve en automatische back-ups.
- **LaCie PC/Mac Lock:** Gebruik uw LaCie Key om uw computer veilig te houden. LaCie PC/Mac Lock geeft u toegang tot uw pc of Mac telkens als de USB Key is aangesloten op de computer. Wanneer u de USB-sleutel verwijdert en loskoppelt, wordt uw computer automatisch vergrendeld tegen onbevoegde toegang.
- **LaCie Private-Public:** Maak een volume dat alleen is bestemd voor uw ogen. Met de militaire 256-bits AES-codering van LaCie Private-Public kunt u uw belangrijkste gegevens bewaren zonder enige vrees voor nieuwsgierige blikken.
- **Wuala (4GB):** Uw LaCie USB Key geeft u een meerwaarde via de 4 GB cloud-opslag op de veilige online opslagservice van LaCie, Wuala. Volg de eenvoudige richtlijnen op <http://www.wuala.com/nl/lacie> voor de invoer van uw unieke code om zo uw 4 GB cloud-opslag te krijgen.
- **Wuala (1GB=1GB):** Uw LaCie USB Key geeft u een meerwaarde via de veilige online opslagservice van LaCie, Wuala. Volg de eenvoudige richtlijnen op <http://www.wuala.com/nl/lacie> voor de invoer van uw unieke code om zo cloud-opslag te verkrijgen die gelijk is aan de capaciteit van uw apparaat.

Als u de software wilt zien die wordt meegeleverd met uw LaCie USB Key, klikt u op de koppeling met de naam van uw apparaat.

CooKey, CurrenKey, FastKey, Galet en iamaKey








^ | | | | |



|

| | CooKey | CurrenKey | FastKey | Galet | iamaKey |
|--------------------------------|--------|-----------|---------|-------|---------|
| Genie Timeline | ✓ | | | | |
| Intego Backup Assistant | ✓ | | | | |
| LaCie PC/Mac Lock | ✓ | | | | |
| LaCie Private-Public | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wuala (4GB) | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Wuala (1GB = 1GB) | ✓ | | | | ✓ |

LabelKey, MosKeyto, Silver CooKey, WriteCard, en XtremKey

| |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| | LabelKey | MosKeyto | Silver CooKey | WriteCard | XtremKey |
| Genie Timeline | | ✓ | | | |
| Intego Backup Assistant | | ✓ | | | |
| LaCie PC/Mac Lock | | | | | |
| LaCie Private-Public | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Wuala (4GB) | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wuala (1GB = 1GB) | ✓ | ✓ | | | |

Installatie en gebruik van software

Klik op de onderstaande koppeling voor instructies over het gebruik van de software die wordt meegeleverd bij uw LaCie USB Key.

- [Intego Backup Assistant](#)
- [LaCie PC/Mac Lock](#)
- [LaCie Private-Public](#)
- [Wuala 4GB](#)
- [Wuala 1GB=1GB](#)

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN

- Een computer met een USB-poort
- Windows: Nieuwste versie van Windows XP, Vista of 7
- Mac: Nieuwste versie van OS X 10.5, 10.6, or 10.7 (Raadpleeg [Compatibiliteit van LaCie-software met Mac OS X Lion](#) voor het gebruik van LaCie-software met Mac OS X 10.7)
- Minimale vrije schijfruimte: 600MB aanbevolen
- Internetverbinding met hoge snelheid voor online Wuala-opslag

Technische opmerking over USB-snelheden:

USB 3.0: LaCie USB 3.0 Keys moeten worden aangesloten op compatibele USB 3.0-poorten om de hogere snelheden van gegevensoverdrachten te benutten. Bij aansluiting op een USB 2.0-poort zetten LaCie USB 3.0 Keys gegevens aan USB 2.0-snelheden over.

USB 2.0: Voor Hi-Speed-overdrachtsnelheden sluit u uw LaCie USB 2.0 Key aan op een USB 2.0-poort. Let wel dat LaCie USB 2.0 Keys zijn beperkt tot USB 2.0-overdrachtsnelheden bij aansluiting op een USB 3.0-poort. U kunt een USB 2.0-sleutel aansluiten op een USB 1.1- of oudere poort maar de overdrachtsnelheden zijn beperkt tot de snelheden van USB 1.1 of ouder.

INTERFACE

HI-SPEED USB 2.0



Aansluiting USB 2.0-sleutel

Sinds USB 2.0 op de markt kwam in 2000, heeft deze technologie de noodzakelijke bandbreedte geleverd voor de ondersteuning van elektronische en randapparatuur voor computers, zoals harddrives, cd/dvd-stations en digitale camera's. De gegevensoverdrachtsnelheden kunnen een snelheid van wel 480 Megabits per seconde (Mb/s) bereiken.

De USB 2.0-standaard vereist bijhorende USB 2.0-kabels en connectors om deze hoge overdrachtsnelheden te bereiken. Merk op dat USB 2.0-kabels en -connectors compatibel zijn met de USB 1.1-interface, een oudere en veel tragere versie van de USB-standaard. USB 1.1 werd uitgebracht in 1998 met overdrachtsnelheden tot 12 Mb/s.

Een USB 2.0-apparaat aansluiten op USB 3.0- of USB 1.1-/oudere interfaces

Uw LaCie USB 2.0 Key is bestemd voor gebruik met een USB 2.0-interface. USB 2.0-sleutels zijn echter ook compatibel met andere USB-interfaces:

USB 3.0-poort. U kunt een USB 2.0-apparaat aansluiten op een USB 3.0-poort om gegevens te openen of te kopiëren. De overdrachtssnelheden van bestanden zullen echter de snelheden van USB 2.0 niet overschrijden.

USB 1.1- of oudere poort. U kunt een USB 2.0-apparaat aansluiten op een USB 1.1- of oudere poort om gegevens te openen of te kopiëren. De snelheden van de bestandsoverdracht zijn echter beperkt tot de snelheden van USB 1.1 of ouder.

SUPER SPEED USB 3.0



Aansluiting USB 3.0-sleutel

SuperSpeed USB 3.0 is de nieuwste versie van de USB-standaard en biedt meer bandbreedte en een beter energiebeheer.

Overdrachtsnelheden bij USB 3.0 kunnen tot wel 5 gigabit per seconde (Gb/s) bedragen. Door zulke grote capaciteiten voor het schrijven en lezen van gegevens is USB 3.0 in theoretisch opzicht tot wel 10 keer sneller dan zijn voorganger, USB 2.0. Voor een eenvoudigere aanpassing aan de nieuwe technologie zijn draagbare USB 3.0-sleutels en USB 3.0-kabels neerwaarts compatibel. U kunt ze dus aansluiten op USB 2.0-poorten van een computer. Let wel dat de overdrachtsnelheden altijd zullen plaatsvinden aan de snelheid van de USB-aansluiting van de computer.

UW LACIE USB KEY AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

LaCie USB Keys zijn eenvoudige Plug & Play-opslagapparaten. Zoek de USB-poort op uw computer en steek de LaCie Key erin.

Merk op dat de meeste LaCie Keys worden geleverd als één volledige partitie. U hebt de optie om een tweede, wachtwoordbeveiligd volume met de naam **LA-PRIVATE** te formatteren via LaCie Private-Public. De partitie LA-PRIVATE gebruikt de AES 256-codering om uw belangrijkste gegevens veilig te houden. Als u LaCie Private-Public niet hebt, kunt u het downloaden vanaf [Private-Public](#)

WINDOWS-GEBRUIKERS

Het volume USB Key verschijnt in **Deze Computer** (Windows XP) of **Computer** (Windows Vista/7). Als u gegevens wilt opslaan op de LaCie Key, kopieert en plakt u bestanden op het volume of sleept u ze er naartoe.

MAC

Het volume USB Key dient op het bureaublad te verschijnen. Als u gegevens wilt opslaan op de sleutel, kopieert en plakt u bestanden op het volume of sleept u ze er naartoe.

LACIE KEY VEILIG DEACTIVEREN

Wanneer u de LaCie Key wenst te verwijderen van een computer, gaat u te werk volgens de vereisten van uw besturingssysteem. Zowel Windows als Mac bieden eenvoudige methoden voor het verwijderen van opslagapparatuur zonder enig risico op gegevensverlies of onderbreking van de systeemwerking. Raadpleeg [LaCie Key deactiveren](#) voor meer informatie.

LACIE KEY DEACTIVEREN

Externe USB-, FireWire-, Thunderbolt- en eSATA-apparaten bieden „Plug&Play“-functionaliteit. Dit betekent dat uw opslagapparaat kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen is het echter belangrijk deze stappen te volgen bij het loskoppelen van uw LaCie-opslagapparaat.

WINDOWS XP-GEbruikers

Klik in het systeemvak (in de rechterbenedenhoek van uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding. Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Verwijderen worden beheerd (er zou moeten verschijnen „Hardware veilig verwijderen“). Klik in dit venster op het LaCie-opslagapparaat.




Vervolgens verschijnt het volgende bericht: „Hardware kan veilig worden verwijderd“ (of een vergelijkbare melding). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld.

WINDOWS VISTA- & WINDOWS 7-GEbruikers

Klik in het systeemvak (rechts onder in uw scherm) op het pictogram Verwijderen (let op het witte vinkje in een groene cirkel).




Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die veilig kunnen worden verwijderd. Selecteer **Verwijderen** voor het apparaat dat u wilt deactiveren. Een bericht verschijnt met de melding dat u het apparaat veilig kunt verwijderen.



MAC-GEbruikers

Sleep het pictogram van het opslagapparaat naar de prullenmand. (Het hieronder afgebeelde pictogram is een algemeen USB-apparaatpictogram. Uw opslagapparaat kan worden weergegeven door een pictogram dat er als het apparaat zelf uitziet.



Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan het opslagapparaat worden losgekoppeld.

UW LACIE USB KEY FORMATTEREN

U kunt Schijfbeheer (Windows) of Schijfhulpprogramma (Mac) gebruiken om uw LaCie USB Key te formatteren en partitioneren. Let wel dat het formatteren van opslagapparatuur ook alle gegevens erop verwijdert. Daarom beveelt LaCie sterk aan dat u alle gegevens op uw LaCie USB Key kopieert voordat u nieuwe partities maakt. Vergeet niet om de hulpprogramma's van LaCie te kopiëren die bij uw USB-sleutel werden geleverd.

Belangrijke informatie: het formatteren en partitioneren van uw LaCie-opslagapparaat verwijdert alle gegevens op de bestaande volumes. LaCie beveelt sterk aan dat u alle gegevens kopieert voordat u een hulpprogramma voor formatteren gebruikt.

OPTIONEEL FORMATTEREN EN PARTITIONEREN

Lees zorgvuldig dit onderdeel voordat u uw LaCie-opslagapparaat formateert en partioneert.

BESTANDSSYSTEEMINDELINGEN

Windows-gebruikers

FAT 32: FAT is een acroniem voor File Allocation Table, dat stamt uit het begin van het DOS-tijdperk. Oorspronkelijk was FAT een verwerkingscapaciteit van slechts 16 bits, maar na de tweede editie van Windows 95 werd deze opgevaardeerd tot 32 bits; vandaar de naam FAT32. Theoretisch benaderd kan het volumeformaat van FAT32 uiteenlopen van minder dan 1 MB tot 2 TB.

Het is het eigen bestandssysteem van Windows 98 en Windows Me en wordt ondersteund door Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7. Als FAT 32 echter wordt gebruikt in combinatie met Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7, kunnen volumes maximaal 32 GB groot zijn (deze beperking wordt opgelegd door Schijfbeheer, het hulpprogramma voor partitionering van Windows) en afzonderlijke bestanden maximaal 4 GB.

NTFS: Dit acroniem staat voor New Technology File System. NTFS vormt het eigen bestandssysteem voor Windows NT, 2000, XP, Vista en 7. NTFS biedt verschillende functies die niet beschikbaar zijn bij FAT 32: bestandscompressie, codering, machtigingen, controle, alsmede het vermogen om drives te spiegelen. De minimale ondersteunde volumegrootte voor NTFS is 10 MB, met een maximum van 2 TB, bij initialisatie in de MBR-indeling. De meer recente GPT-indeling heeft geen beperkingen op het gebied van bestands- of partitiegrootten. Volumes gemaakt in NTFS beschikken over lees- en schrijfrechten voor Windows NT, 2000, XP, Vista en 7. Oudere versies van Windows en Mac OS X 10.5 of hoger kunnen NTFS-partities lezen en ernaar schrijven met behulp van stuurprogramma's van andere leveranciers.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor een vergelijking van NTFS en FAT 32.

Bestandssysteemindelingen voor Windows

Gebruik NTFS als:

...u het opslagapparaat alleen met Windows XP, Vista en 7 gaat gebruiken. De prestaties zijn dan doorgaans beter dan met FAT32. Dit bestandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS 10.3 en hoger.

Gebruik FAT32 als:

...u het opslagapparaat gaat gebruiken met Windows- en Mac-computers. De maximale grootte per bestand is beperkt tot 4 GB.

Mac-gebruikers

U kunt het opslagapparaat aanpassen door het opnieuw te formatteren en/of te partitioneren met verschillende bestandssysteemstructuren. Voor optimale prestaties in Mac OS-omgevingen formatteert en partitioneert u het opslagapparaat als één groot volume met de bestandsstructuur Mac OS Uitgebreid.

Mac OS Uitgebreid (HFS+): Mac OS Uitgebreid verwijst naar het bestandssysteem dat wordt gebruikt in Mac OS X. HFS+ is een optimalisering van het oudere HFS-bestandssysteem door een efficiënter gebruik van de ruimte op de harde schijf. Met HFS+ bent u niet meer beperkt door de blok grootte.

MS-DOS-bestandssysteem (FAT 32): Dit is het bestandssysteem van Microsoft dat beter bekend staat als FAT 32. Gebruik FAT 32 als u uw LaCie-opslagapparaat gaat delen tussen Mac- en Windows-computers.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor een vergelijking tussen HFS+ en FAT 32 (MS-DOS).

| Bestandssysteemindelingen voor Mac |
|--|
| Gebruik HFS+ als: |
| ...u het opslagapparaat alleen met Mac's gaat gebruiken. De prestaties zullen beter zijn dan met FAT 32. HFS+ is NIET compatibel met Windows-besturingssystemen. |
| Gebruik FAT32 als: |
| ...u het opslagapparaat gaat gebruiken met Windows- en Mac-computers. De maximale grootte per bestand is beperkt tot 4 GB. |

INSTRUCTIES VOOR FORMATTEREN

De hieronder vermelde stappen helpen u bij het formatteren en partitioneren van een opslagapparaat. Voor meer informatie over het kiezen van de optimale bestandsindeling raadpleegt u **Bestandssysteemindelingen**.

Let op: bij het formatteren worden alle gegevens op het opslagapparaat gewist. **LaCie beveelt sterk aan dat u een back-up van alle gegevens op uw opslagapparaat maakt voordat u de onderstaande stappen uitvoert. LaCie is niet verantwoordelijk voor enig gegevensverlies door het formatteren, partitioneren of gebruiken van een LaCie-opslagapparaat.**

Belangrijk: Formatteren van de LaCie partitie verwijdert de handleiding en meegeleverde software. Kopieer alle gegevens, inclusief documentatie en software van LaCie, voordat u uw opslagapparaat formateert. Gebruikershandleidingen en bepaalde software kan ook worden gedownload vanaf www.lacie.com/nl/support/.

Opmerking: raadpleeg de documentatie van uw besturingssysteem voor meer informatie over het opnieuw formatteren en partitioneren van uw opslagapparaat.

Windows-gebruikers

Technische opmerking bij volumes groter dan 2 TB: *Windows XP 32-bits* - Deze versie van Windows herkent geen volumes groter dan 2 TB; *Windows XP x64, Vista en 7* - Al deze versies van Windows kunnen volumes groter dan 2 TB herkennen. Schijven moeten echter worden geconverteerd naar het GPT-bestandssysteem voordat partities groter dan 2 TB kunnen worden aangemaakt. Hiervoor gaat u naar Windows Schijfbeheer en klikt u met de rechtermuisknop op de schijf. Selecteer **Converteren naar GPT**. U kunt nu partities groter dan 2 TB aanmaken.

1. Controleer of het opslagapparaat is aangesloten en geactiveerd op uw computer.
2. Klik met de rechtermuisknop op **Computer** en kies **Beheren**. Selecteer **Schijfbeheer** in het venster Beheren.
3. Zoek uw LaCie-apparaat in de lijst met opslagapparaten in het midden van het venster Schijfbeheer.
4. Een partitie met LaCie-hulpprogramma's is standaard al aangemaakt op het apparaat. Volg de instructies van uw besturingssysteem om de bestaande partitie te resetten.
5. Selecteer **Nieuw eenvoudig volume** om een nieuwe partitie te maken. Volg de instructies op het scherm wanneer de wizard Nieuw eenvoudig volume verschijnt.

Mac-gebruikers

1. Controleer of het opslagapparaat is aangesloten en geactiveerd op uw computer.
2. Selecteer **Hulpprogramma's** in het menu **Ga** in de Finder-menubalk.
3. Dubbelklik op **Schijfhulpprogramma** in de map Hulpprogramma's.

Schijfhulpprogramma toont het bericht **Selecteer een schijf, volume of schijfkopie**. Alle aangesloten opslagapparaten, partities of schijfkopieën worden in deze kolom weergegeven. Opslagapparaten in deze kolom kunnen meerdere keren worden vermeld. De bovenste naam is de naam van de fabrikant van het fysieke apparaat en bevat de geformatteerde capaciteit.

4. Selecteer het opslagapparaat in de kolom links.
5. Klik op het tabblad **Wis**.
6. Kies een structuur in de vervolgkeuzelijst. Raadpleeg **Bestandssysteemindelingen** voor meer informatie over het kiezen van een bestandsindeling.
7. Geef het volume een naam.
8. Klik op **Wis...** en bevestig uw keuze in het pop-upvenster.

HULP VERKRIJGEN

Als u problemen ervaart met uw LaCie-product, raadpleegt u de onderstaande tabel voor een lijst met beschikbare bronnen.

| Volgorde | Bron | Beschrijving | Locatie |
|----------|------------------------|---|--|
| 1 | Snelle installatiegids | Precieze stappen die u kunt volgen om uw product aan de praat te krijgen | Boekje of doos met accessoires en meegeleverd in de doos van het product, of download de PDF vanaf de productpagina |
| 2 | Supportpagina's | Bevatten onderwerpen over probleemoplossing voor de meest voorkomende problemen | www.lacie.com/nl/support/ , selecteer uw product en klik dan op het tabblad „Probleemonderzoek” |
| 3 | Gebruikershandleiding | Bevat een hoofdstuk over algemene probleemoplossing | Raadpleeg hieronder Probleemoplossing |
| 4 | Klantenondersteuning | Maak een account op lacie.com , registreer uw product, en dien een ondersteuningsticket in | Maak hier een account: www.lacie.com/nl/mystuff/login.htm?logout&rtn=mystuff |

Opmerking: LaCie is gespecialiseerd in het leveren van producten van hoge kwaliteit die de levens van onze klanten bevorderen. Om LaCie te helpen bij het verlenen van de beste klantenservice, vragen we u een account te maken en uw product te registreren op: www.lacie.com/nl/mystuff/login.htm?logout&rtn=mystuff. U kunt ons belangrijke feedback geven en nieuwe informatie over uw LaCie-apparaat ontvangen.

PROBLEMEN OPLOSSEN - ONDERWERPEN

Opmerking: interactieve probleemoplossing, een uiterst efficiënte manier om problemen met uw product te verhelpen, is beschikbaar op www.lacie.com/nl/support/. Selecteer uw product en klik dan op het tabblad „Probleemoplossing”.

Voor alle gebruikers

Probleem: Mijn bestandsoverdrachten zijn te traag.

V: Zijn er andere USB-apparaten op dezelfde poort of hub aangesloten?

A: Koppel alle andere USB-apparaten los en controleer of de werking verbetert.

V: Is de USB 2.0-sleutel aangesloten op een oudere computerpoort of hub?

A: Als uw USB 2.0-sleutel is aangesloten op een oudere USB-poort of hub, is dat normaal. Een Hi-Speed USB 2.0-apparaat werkt alleen aan USB 2.0-snelheden wanneer het apparaat rechtstreeks is aangesloten op een USB 2.0-poort of -hub. Als dat niet het geval is, werkt het USB 2.0-apparaat aan de tragere USB-overdrachtsnelheid. Overweeg de aankoop van een USB 2.0 PCI Express Card (voor desktopcomputers) of een ExpressCard 34 (voor laptops) zodat u de volledige USB 2.0-snelheden behaalt op uw computer.

V: Is het USB 2.0-apparaat aangesloten op een Hi-Speed USB 2.0-poort van de computer?

A: Controleer of de Hi-Speed USB 2.0-stuurprogramma's voor zowel de hostbusadapter als het apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer deze opnieuw.

V: Is de USB 2.0-sleutel aangesloten op een SuperSpeed USB 3.0-poort?

A: Hoewel u uw LaCie USB 2.0 Key kunt aansluiten op een USB 3.0-interface, blijven de overdrachtsnelheden beperkt tot USB 2.0-snelheden. De sleutel kan geen SuperSpeed USB 3.0-overdrachtsnelheden bereiken aangezien het een USB 2.0-apparaat is.

V: Is de USB 3.0-sleutel aangesloten op een USB 2.0- of oudere USB-poort van de computer of hub?

A: Als uw USB 3.0-sleutel is aangesloten op een USB 2.0- of oudere USB-poort of -hub, is dat normaal. Een SuperSpeed USB 3.0-apparaat werkt alleen aan USB 3.0-snelheden wanneer het apparaat rechtstreeks is aangesloten op een USB 3.0-poort of -hub. Als dat niet het geval is, werkt het USB 3.0-apparaat aan de tragere USB 2.0- of oudere USB-overdrachtsnelheid. Overweeg de aankoop van een USB 3.0 PCI Express Card (voor desktopcomputers) of een ExpressCard 34 (voor laptops) zodat u de volledige USB 3.0-snelheden behaalt op uw computer.

V: Is het USB 3.0-apparaat aangesloten op een SuperSpeed USB 3.0-poort van de computer?

A: Controleer of de SuperSpeed USB 3.0-stuurprogramma's voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer deze opnieuw.

Probleem: Foutberichten tijdens bestandsoverdrachten.

V: Hebt u tijdens het kopiëren naar een FAT32-volume een bericht met de melding "Error -50" gekregen?

A: Bepaalde tekens mogen niet worden opgenomen in de namen van de mappen en bestanden die worden gekopieerd naar een FAT 32-volume. Enkele van deze tekens (dus niet alle) zijn:

? < > / \ :

Controleer uw bestanden en mappen om u ervan te verzekeren dat dergelijke tekens er niet in voorkomen. Als u incompatibele tekens in bestandsnamen ziet, wijzigt u ze voordat u de bestandsoverdrachten hervat.

V: Hebt u een foutbericht gekregen met de melding dat het apparaat is losgekoppeld net nadat de computer uit de sluimerstand werd gehaald?

A: Negeer deze melding.

Windows XP-, Vista- en 7-gebruikers

Probleem: Het pictogram van het opslagapparaat verschijnt niet in Deze computer/Computer.

V: Is het USB-apparaat goed aangesloten op de USB-poort van uw computer?

A: Controleer de USB-aansluiting tussen het apparaat en uw computer om te bevestigen dat het apparaat naar behoren is aangesloten. U kunt ook het apparaat loskoppelen, 10 seconden wachten en dan het apparaat opnieuw aansluiten. Als het opslagapparaat dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw.

V: Verschijnt het opslagapparaat in Apparaatbeheer?

A: Alle LaCie-apparaten worden op minstens één plaats in Apparaatbeheer weergegeven.

Als u Apparaatbeheer wilt openen, klikt u op **Start** en selecteert u **Uitvoeren** in het menu. In Windows Vista en Windows 7 drukt u op [Windows-knop] en [R] op uw toetsenbord.

Voer de volgende opdracht in: **devmgmt.msc**

Klik op **OK** en Apparaatbeheer wordt geopend. Kijk in het onderdeel **Schijfstations** om problemen op te lossen. U moet mogelijk links op **+** klikken.

Als u niet weet waar het opslagapparaat te vinden of als u het niet ziet, koppelt u het los en sluit u het opnieuw aan. Het gegeven dat verandert, is uw LaCie-opslagapparaat.

V: Is uw apparaat beschikbaar in Deze computer/Computer?

A: Als dit niet het geval is, start u de eerder genoemde fysieke probleemoplossing.

V: Wordt uw opslagapparaat vermeld naast een ongebruikelijk pictogram?

A: Windows Apparaatbeheer kan doorgaans informatie over storingen in accessoires bieden. Het geeft niet de exacte oorzaak of een oplossing weer, maar het kan u helpen bij het oplossen van de meeste problemen.

Een apparaat met een probleem kan worden geïdentificeerd door het ongebruikelijke pictogram. Dit is mogelijk een uitroepteken, vraagteken of een X in plaats van een normaal pictogram afhankelijk van het apparaattype.

Klik met de rechtermuisknop op dit pictogram en klik vervolgens op **Eigenschappen**. Het tabblad **Algemeen** toont u waarom het apparaat niet werkt.

Als het probleem aanhoudt, is er mogelijk een hardwaredefect of ander probleem. Neem contact op met [LaCie Support](#) als u alle stappen voor probleemoplossing hebt gevolgd.

Mac OS X-gebruikers

Probleem: Het pictogram van het opslagapparaat verschijnt niet op mijn bureaublad.

V: Is het USB-apparaat goed aangesloten op de USB-poort van uw computer?

A: Controleer de USB-aansluiting tussen het apparaat en uw computer om te bevestigen dat het apparaat naar behoren is aangesloten. U kunt ook het apparaat loskoppelen, 10 seconden wachten en dan het apparaat opnieuw aansluiten. Als het opslagapparaat dan nog niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het opnieuw.

V: Is uw Finder geconfigureerd om opslagapparaten niet weer te geven op het bureaublad?

A: Ga naar de Finder en selecteer **Finder > Voorkeuren > Algemeen > Toon deze onderdelen op bureaublad**. Bevestig dat **Externe schijven** is geselecteerd. Als dit niet het geval is, selecteert u het vakje en controleert u of het opslagapparaat verschijnt op het bureaublad. Als het vakje al is geselecteerd, gaat u verder met de volgende stap voor probleemoplossing.

V: Wordt uw apparaat weergegeven in het besturingssysteem?

A: Open Schijfhelpprogramma (**Ga > Hulpprogramma's > Schijfhelpprogramma**). Als het opslagapparaat wordt weergegeven in de linkerkolom, klikt u erop. Controleer of de optie **Activeer** verschijnt in de bovenste rij met pictogrammen. Als dit het geval is, klikt u erop. Als het opslagapparaat blijft problemen vertonen bij het activeren of als de optie **Activeer** niet beschikbaar is, moet u het apparaat mogelijk formatteren. Raadpleeg [Uw LaCie USB Key formatteren](#).

V: Voldoet de configuratie van uw computer aan de minimale systeemvereisten voor gebruik met dit opslagapparaat?

A: Raadpleeg de verpakking van het product of de webpagina voor productondersteuning op [LaCie Support](#) om de minimale systeemvereisten te controleren.

V: Hebt u voor de gebruikte interface en het betreffende besturingssysteem de juiste installatieprocedure uitgevoerd?

A: Controleer nogmaals de installatiestappen in [Uw LaCie USB Key aansluiten op een computer](#). Bevestig dat alle stappen zijn gevolgd voor uw configuratie (bijv. USB-interface, besturingssysteem, enz.).

Als het probleem aanhoudt, is er mogelijk een hardwaredefect of ander probleem. Neem contact op met [LaCie Support](#) als u alle stappen voor probleemoplossing hebt gevolgd.

VOORZORGSMAATREGELEN

Let op: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken.

Belangrijke informatie: Elke vorm van verlies, beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCie-opslagapparaat valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor het herstellen of terugzetten van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw bestanden te voorkomen, beveelt LaCie sterk aan TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren. Overweeg bijvoorbeeld een kopie van uw gegevens te bewaren op een extern opslagapparaat en een tweede op de interne harde schijf van uw computer, een ander extern opslagapparaat of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website.

Belangrijke informatie: 1 TB (Terabyte) = 1.000 GB. 1 GB = 1.000 MB. 1 MB = 1.000.000 bytes. De totale bruikbare capaciteit varieert afhankelijk van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk tot 10% minder per TB).

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat.
- Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat.
- Open een opslagapparaat niet en probeer het niet te demonteren of aan te passen. Steek nooit metalen voorwerpen in het apparaat om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. Het opslagapparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of gerepareerd. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel.
- Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op het LaCie-opslagapparaat, aangezien de vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

- Stel het LaCie-opslagapparaat niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C (41° F tot 86° F). Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 10% tot 80%, zonder condensvorming, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 5% tot 90%, zonder condensvorming. Als u dit wel doet, kan het LaCie-apparaat beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats het LaCie-opslagapparaat niet in de buurt van een warmtebron en stel het niet bloot aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Indirect zonlicht omvat maar is niet beperkt tot blootstelling aan de zon doorheen een

venster. Het plaatsen van uw LaCie-apparaat in een te koude omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden.

- Gebruik het LaCie-apparaat niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio's of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt.
- Plaats het LaCie-apparaat niet in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en stabiliteit van uw LaCie-apparaat beïnvloeden.
- Oefen nooit overmatige kracht uit op uw LaCie-apparaat uit. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding.
- Bescherm uw LaCie-apparaat tijdens het gebruik of gedurende opslag tegen overmatige blootstelling aan stof. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico op beschadiging of slechte werking toeneemt.
- Gebruik nooit benzeen, verfverdunder, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten om de buitenzijde van het LaCie-apparaat te reinigen. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen.

GARANTIE

Standaardgaranties variëren afhankelijk van het product. Om de garantiestatus van uw product te controleren en te bekijken welke standaardgarantie is inbegrepen bij uw product, typt u het serienummer van uw product op www.lacie.com/nl/support. Als er geen garantie staat vermeld onder de naam van uw product, betekent dit dat de garantie is verlopen.

GARANTIE-UPGRADES

Als u de dekking van uw garantie wilt uitbreiden, kunt u Silver, Gold of Platinum Care of Advanced Exchange aanschaffen. Voor meer informatie raadpleegt u www.lacie.com/nl/warranties.

JURIDISCHE INFORMATIE

Bij alle producten wordt een beperkte standaardgarantie van LaCie meegeleverd. Lees de onderstaande algemene voorwaarden.

LaCie's Beperkte Garantiegegevensbeleid

LaCie („LaCie”) garandeert de oorspronkelijke koper dat deze apparatuur vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één (1), twee (2), drie (3) of vijf (5) jaar, afhankelijk van het model, vanaf de datum van oorspronkelijke verzending door LaCie wanneer de apparatuur normaal wordt gebruikt en naar behoren wordt onderhouden wanneer nodig. Als u een defect ontdekt die door de hierboven genoemde garantie wordt gedekt, mag LaCie naar eigen goeddunken (i) het product gratis repareren of vervangen; of, als een gerepareerd of vervangend product niet beschikbaar is, (ii) de huidige marktwaarde van uw product terugbetalen. U bevestigt en aanvaardt dat het vervangende product, naar goeddunken van LaCie, een nieuw of gerecupereerd product mag zijn. Om de hierboven genoemde oplossing te verkrijgen, moet u het product retourneren tijdens de garantieperiode. Daarnaast moet u elk geretourneerd product voorzien van (i) een kopie van uw oorspronkelijk aankoopbewijs om uw garantie te verifiëren; (ii) een RMA-nummer (Return Material Authorization); (iii) uw naam, adres en telefoonnummer; (iv) een kopie van de koopbrief met de geschikte LaCie-serie nummers als bewijs van de oorspronkelijke aankoop; en (v) een beschrijving van het probleem. De klant betaalt de transportkosten voor het geretourneerde product. Het product moet aan LaCie worden geretourneerd in het land van de oorspronkelijke aankoop. Deze garantie is alleen van toepassing op hardwareproducten; LaCie-software, media, en handleidingen zijn voorzien van een licentie en garantie overeenkomstig een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst. Deze garantie is niet van toepassing als het product is misbruikt of beschadigd door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik of verkeerde toepassing; als het is aangepast zonder toestemming van LaCie; of als het serienummer van LaCie is verwijderd of onleesbaar gemaakt. Als een klant een LaCie Advance Care Option (ACO) heeft aangeschaft voor deze apparatuur, zal de ACO geldig zijn gedurende drie (3) jaar na activering.

MET UITZONDERING VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKTE GARANTIE, WORDEN ALLE PRODUCTEN OP „AS IS“-BASIS VERKOCHT EN DOET LACIE UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE SOORTEN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET HETZIJ IMPLICIET HETZIJ STATUTAIR, INCLUSIEF DE GEÏMPliceERDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK, EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZONDER VERDERE BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET EERDER GENOEMDE, WORDEN GEEN GARANTIES GEGEVEN (1) VOOR DE PRESTATIES OF RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, (2) DAT HET PRODUCT GESCHIKT IS VOOR DE DOELEINDEN VAN DE KLANT, (3) DAT DE HANDLEIDING VRIJ IS VAN FOUTEN, OF (4) DAT GEEN GEGEVENS VERLOREN ZULLEN GAAN TIJDENS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT. DE KLANT DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT RESULTATEN EN PRESTATIES. DE HIERBOVEN GENOEMDE GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE, MONDELINGEN OF SCHRIFTELIJKE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE, GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN.

UITZONDERINGEN EN BEPERKINGEN

Deze Beperkte Garantiegegevens geldt alleen voor hardwareproducten vervaardigd door of voor LaCie die kunnen worden geïdentificeerd door het „LaCie“-handelsmerk, de handelsnaam of het aangebrachte logo. De Beperkte Garantiegegevens geldt niet voor hardwareproducten of software die niet door LaCie zijn vervaardigd, zelfs indien ze worden verpakt of verkocht samen met LaCie-hardware. Andere fabrikanten, leveranciers of uitgevers dan LaCie mogen hun eigen garantie bieden aan de eindgebruiker die het product koopt maar LaCie biedt, voor zover wettelijk is toegestaan, haar producten op „as is“-basis. Software verdeeld door LaCie met of zonder de LaCie-merknaam (inclusief maar niet beperkt tot systeemsoftware) wordt niet gedekt door deze Beperkte garantie. Raadpleeg de licentieovereenkomst meegeleverd bij de software voor informatie over rechten met betrekking tot het gebruik ervan.

LaCie garandeert niet dat de werking van het product onderbroken of storingsvrij zal zijn. LaCie is niet verantwoordelijk voor schade door storingen bij het volgen van instructies voor het gebruik van het product. Deze garantie is niet van toepassing: (a) op verbruikbare onderdelen, tenzij schade is opgetreden door een defect in het materiaal of vakmanschap; (b) op uiterlijke schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic bij poorten; (c) op schade veroorzaakt door gebruik met producten die niet door LaCie werden vervaardigd; (d) op schade veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; (e) op schade veroorzaakt door de werking van het product buiten het toegestane of bestemde gebruik beschreven door LaCie; (f) op schade veroorzaakt door onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) uitgevoerd door iedereen die geen medewerker is van LaCie of een door LaCie erkende serviceprovider; (g) op een product of onderdeel dat is aangepast om de functionaliteit of vaardigheid te wijzigen zonder de schriftelijke toestemming van LaCie; of (h) als een LaCie-serienummer op het product is verwijderd of onleesbaar gemaakt.

Geen enkele LaCie-dealer, -agent of -werknemer is bevoegd om deze garantie aan te passen, uit te breiden of aan te vullen.

Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website.

LACIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DOOR EEN INBREUK OP DE GARANTIE, OF ONDER EENDER WELKE RECHTSLEER, INCLUSIEF VERLOREN WINSTEN, INACTIVITEIT, GOODWILL, SCHADE AAN OF VERVANGING VAN UITTRUSTING EN EIGENDOM, EN KOSTEN VOOR DE RECUPERATIE, HERPROGRAMMERING, OF REPRODUCTIE VAN PROGRAMMA'S OF GEGEVENS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET LACIE-PRODUCTEN, ZELFS AL WERD GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE.

Sommige staten staan de uitzondering op of beperking van geïmpliceerde garantie of aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe; daarom kan de hierboven genoemde beperking of uitzondering mogelijk niet gelden voor u. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u heeft mogelijk nog andere rechten

die variëren van staat tot staat.

Het openen van het pakket, het gebruik van het product, of de terugzending van de meegeleverde Registratiekaart bevestigt dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen en aanvaard. Daarnaast aanvaardt u dat de Overeenkomst een compleet en exclusief karakter van de overeenkomst tussen ons vertoont en dat de Overeenkomst elk voorstel of elke voorgaande overeenkomst, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, en andere communicatie tussen ons over het onderwerp van deze Overeenkomst, vervangt.

Lees aandachtig alle informatie over de garantie en de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van uw nieuw LaCie-product in de gebruikershandleiding. Voor producten aangeschaft in de Verenigde Staten kunt u contact opnemen met LaCie op 7555 Tech Center Drive, Tigard, Oregon 97223 USA. E-mail: sales@lacie.com. Website: www.lacie.com. Klantenservice: 503-844-4503.

Service DOA

In zeldzame gevallen kan een nieuw aangekocht LaCie-product in een niet-werkende staat worden geleverd. We streven ernaar om dit te voorkomen maar deze situaties kunnen soms voorvallen. Als u binnen 15 dagen na aankoopdatum een probleem ervaart met uw nieuw LaCie-product, vragen we u het product terug te brengen naar de plaats waar u het oorspronkelijk hebt gekocht. U zal worden gevraagd om een aankoopbewijs voor te leggen.

Advance Care Option

Alle producten met een garantie van 3 jaar kunnen genieten van de LaCie Advance Care Option. Deze optie kan afzonderlijk online worden aangeschaft binnen 30 dagen na de aankoopdatum van uw LaCie-product en u wordt gevraagd om uw aankoopbewijs voor te leggen. De LaCie Advance Care Option biedt geen verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode.

Onder deze garantie zal LaCie een product vervangen zonder dat dit product eerst geretourneerd moet worden, zodat er een minimale onderbreking van uw werkstroom is. Afhankelijk van onze screeningprocedure zal LaCie een onderdeel van het product of het gehele product vervangen. U ontvangt mogelijk een vernieuwd product in een onofficiële verkoopverpakking. LaCie betaalt alle vrachtkosten.

Het serienummer van het product moet eerst via de LaCie-website worden ingediend. Om de Advance Care Option veilig te stellen, moet uw creditcardnummer ook worden opgegeven. Als het product niet binnen 21 kalenderdagen vanaf de verzenddatum van het vervangende product wordt geretourneerd, zult u de volledige waarde van een nieuw vergelijkbaar product moeten betalen.

LaCie kan deze optionele garantie uitsluitend aanbieden in landen waar een plaatselijke kantoor van LaCie aanwezig is.

Waarschuwing voor de klant

Zorg ervoor dat u een back-up van uw gegevens maakt voordat u uw drive stuurt naar LaCie voor reparatie. LaCie kan in geen geval de integriteit van de gegevens op een geretourneerde drive garanderen. We bieden geen gegevensherstel en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gegevensverlies op drives of media die worden geretourneerd aan LaCie.

Alle producten die worden teruggezonden naar LaCie moeten veilig worden verpakt in de oorspronkelijke doos en voldoende gefrankeerd worden verzonden, behalve producten die zijn geregistreerd onder de Advance Care Option.

JURIDISCHE INFORMATIE

COPYRIGHTS

Copyright © 2015 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier.

WIJZIGINGEN

Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen.

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION-VERKLARING INZAKE STORING

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Indien deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker gevraagd om de storing proberen te verhelpen middels een van de volgende maatregelen:

1. Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
2. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
3. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
4. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie.

FCC-waarschuwing: Door het aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor compliantie, kan de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komen te vervallen.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen storingen aankunnen, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Belangrijke informatie: FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling Deze apparatuur voldoet aan de vooropgestelde FCC-limieten voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geplaatst en bediend op minimaal 20 cm afstand tussen de zender en uw lichaam.

Co-locatie of bediening van deze zender samen met een andere antenne of zender is verboden.

De beschikbaarheid van sommige specifieke kanalen en/of frequentiebanden voor de werking variëren per land en zijn in de fabriek geprogrammeerd in de firmware voor de bedoelde bestemming. De firmware-instelling is niet toegankelijk voor de eindgebruiker.

WEEE



Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewoon huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product.

HANDELSMERKEN

Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren.

LICENTIES EN GRATIS SOFTWARE

uw LaCie-product wordt geleverd met software waarop copyright berust en die wordt verleend onder licentie van GPL, AFL, Apache, Apple, BSD, GNU LGPL, MIT, OpenLDAP, OpenSSL, PHP, Python en Creative Common. Het apparaat is ook voorzien van gratis software waarvan u de broncode kunt downloaden vanaf de LaCie-website: www.lacie.com/nl/support/

Gebaseerd op TrueCrypt, gratis beschikbaar op <http://www.truecrypt.org/>

Delen van deze software zijn deels gebaseerd op het werk van de volgende personen: Paul Le Roux, Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, Niels Ferguson, Lars Knudsen, Ross Anderson, Eli Biham, Joan Daemen, Vincent Rijmen, Phillip Rogaway, Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers, Bart Preneel, Paulo Barreto, Brian Gladman, Wei Dai, Peter Gutmann, en vele anderen.

Delen van deze software:

Copyright 2003-2009 TrueCrypt Developers Association. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2000 Paul Le Roux. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2008 Brian Gladman. Alle rechten voorbehouden.

Deze software maakt gebruik van de wxWidgets-bibliotheek, waarop het copyright 1998-2009 Julian Smart,

Robert Roebing et al berust.

Deze lijst met licenties kan gaandeweg worden uitgebreid en kan in de gebruikersinterface onder de titel Credits worden teruggevonden.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT VOOR CANADA

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR JAPAN

Dit is een product van klasse B op basis van de norm van de Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als het wordt gebruikt in de buurt van een radio- of televisietoestel, kan dit product radiostoring veroorzaken. Installeer de apparatuur volgens de handleiding.

VERKLARING VAN CE-CERTIFICERING VAN DE FABRIKANT



Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Richtlijnen inzake Elektromagnetische Compatibiliteit (2004/108/EG); Richtlijn inzake Laagspanning: 2006/95/EG